

GPS-Einstellungen bei Hytera Geräten für das Brandmeister-Netz

Wesentliche Einstellungen vorab: Conventional / General Settings -> Accessories:

- **GPS – Haken setzen!**
- **GPS Data Compression aus!**

Conventional / General Settings -> Accessories:

- **GPS Trigger je nach gewünschter Übertragung einstellen:**

Button:

- GPS-Position wird auf Tastendruck gesendet. Hierzu muss eine der Tasten mit GPS Report belegt werden.

Time:

- GPS-Position wird zeitabhängig automatisch gesendet.

Distance:

- GPS-Position wird abhängig von der eingestellten "Report Interval Distance" (Entfernung) automatisch gesendet.

Quick GPS darf nicht markiert sein.

Conventional / General Settings / Network:

- RRS & GPS Radio ID: **262999**

Conventional / Channel:

Im jeweiligen Kanal unter GPS Revert Channel und RRS Revert Channel:

- **Selected** auswählen.

Die APRS-ID oder das Symbol kann man nach der Registrierung beim Brandmeister auf der Seite <https://brandmeister.network> verändern.

Voice with GPS

Wichtig noch zu erwähnen, dass man ab der Firmware Version 8 auch GPS-Daten am Anfang einer Aussendung, bzw. in Zeitabständen während der Aussendung übertragen kann. Diese Optionen lassen sich in der CPS einstellen unter: Conventional -> General Settings -> Accessories -> Voice with GPS.

